

ЛАМПИЛАМП на iPhone — простая инструкция

Приложения нет в App Store, поэтому его ставят самостоятельно через бесплатную программу iloader.

0. Что понадобится

- iPhone с iOS 16.4 или новее.
- Компьютер с Windows или Mac.
- Кабель для iPhone.
- Бесплатный Apple ID (лучше отдельный).
- Архив LampiLamp-iPhone.zip, который вам прислали. В нём два файла: LampiLamp.ipa (приложение, для компьютера) и EnableBluetoothCentralMatterClientDeveloperMode.mobileconfig (профиль Bluetooth, отдельно в zip-архиве для телефона).
- Интернет.

1. Установка программы на компьютер (один раз)

Windows

1. Установите iTunes с сайта **Apple** (не из Microsoft Store).
2. Скачайте установщик iloader (.msi или .exe) со страницы github.com/nab138/iloader/releases и запустите его.
3. Если появится предупреждение «Неизвестный издатель» — нажмите «**Подробнее**» → «**Выполнить в любом случае**».

iCloud устанавливать не нужно.

Mac

1. Скачайте файл iloader-darwin-universal.dmg со страницы github.com/nab138/iloader/releases, откройте его и перетащите iloader в «**Программы**».
2. Если Mac не даёт открыть программу — нажмите на неё правой кнопкой → «**Открыть**».

iTunes на Mac не нужен.

2. Установка приложения через iloader

Одинаково для Windows и Mac.

1. Подключите iPhone к компьютеру кабелем, разблокируйте телефон и нажмите «**Доверять**».
2. Откройте iloader и войдите с Apple ID и **обычным паролем** от него (не паролем приложения).
3. Код двухфакторной проверки подтвердите на доверенном устройстве Apple — коды по SMS сейчас часто не проходят.
4. Нажмите «**Import IPA**» и выберите файл LampiLamp.ipa.

5. На iPhone: **Настройки → Основные → VPN и управление устройством** → нажмите на свой Apple ID → **«Доверять»**.
6. Включите режим разработчика: **Настройки → Конфиденциальность и безопасность → Режим разработчика** → включить. Телефон перезагрузится — подтвердите включение.

3. Профиль Bluetooth (один раз)

Без этого профиля лампа не подключится. Проверено: профиль устанавливается, если отправить его на iPhone в zip-архиве.

1. Отправьте zip-архив с файлом .mobileconfig на iPhone любым способом: AirDrop, Telegram, облако, почта.
2. В приложении **«Файлы»** нажмите на архив — он распакуется.
3. Нажмите на файл EnableBluetoothCentralMatterClientDeveloperMode.mobileconfig.
4. Откройте **Настройки** → вверху **«Профиль загружен»** (или **Основные → VPN и управление устройством**) → **«Bluetooth Central Matter Client Developer Mode»** → **«Установить»** → введите код-пароль телефона → **«Установить»** → **«Готово»**.
5. Перезагрузите iPhone.

Не удаляйте профиль.

Если файл открылся как текст — так бывает. Отправьте его на iPhone в zip-архиве и повторите шаги с 2 по 5.

Профиль действует до 01.06.2027. После этого поставьте новый файл профиля, его пришлют.

4. Первый запуск

1. Откройте **ЛАМПИЛАМП**.
2. На все запросы iOS нажимайте **«Разрешить»**: Bluetooth (найти лампу), Локальная сеть (управлять лампой по Wi-Fi), Камера (только для QR-кода лампы).

5. Добавить лампу

1. Включите лампу. Она должна **мигать** — значит, ждёт подключения. Если не мигает — переведите её в режим подключения по инструкции к лампе.
Заводской сброс стирает связь лампы со всеми телефонами. Если лампа уже мигает или вы просто добавляете её на ещё один телефон — сброс не нужен.
2. Держите iPhone рядом с лампой, телефон должен быть в вашей домашней сети Wi-Fi.
3. На экране **«Мой дом»** нажмите **«+»** справа вверху:
 - **«Сканировать QR-код»** — наведите камеру на QR-код лампы;
 - или **«Добавить устройство»** — введите код с наклейки в поле **«11 цифр»** и нажмите **«Подключить»**.
4. Откроется окно **«Ввести информацию Wi-Fi»**. Введите **«Имя сети»** (только 2.4 ГГц, не 5 ГГц) и **«Пароль»**, нажмите **«Далее»**. Если окно закрылось — нажмите **«Ввести Wi-Fi»**. Если лампа уже в вашей сети, окно может не появиться — это нормально.
5. Ждите. Надпись **«Сеть передана. Ждём, пока лампа перестанет мигать»** — это ещё не конец, телефон сам повторяет попытки. **«Остановить»** не нажимайте.

6. Появится **«Успешно добавлено»** — нажмите **«Завершено»**. Лампа появится в «Мой дом».

6. Управление светом

1. **Вкл/выкл** — круглая кнопка питания: на карточке лампы в «Мой дом» или внизу экрана лампы.
2. Нажмите на **название лампы** — откроется её экран, вкладка **«Свет»** (лампа должна быть включена):
 - **Температура** (тёплый ↔ холодный) — ведите белый кружок по цветному кольцу или нажмите один из трёх цветных кружков внизу;
 - **Яркость** — ползунок под кольцом (1–100 %).
3. Вкладка **«Сцена»** — готовый свет: «Спокойной ночи», «Чтение», «Работа», «Отдых».
4. Закрывать экран лампы — крестик справа вверху.

7. Режимы (переливы и пульс)

1. На экране лампы нажмите значок **из четырёх квадратиков** внизу справа → **«Градиент»**.
2. В **«Готовые режимы»** нажмите нужный: «Медленная смена», «Плавный переход», «Быстрое мерцание» или «Медленный пульс».
3. Выключить: **«Остановить градиент»** или **«Остановить пульс»** на этом же экране.

Важно: режим продолжает работать, если свернуть приложение или заблокировать экран. Но если **смахнуть приложение из переключателя приложений** (закрывать совсем), iOS режим останавливает.

8. Если что-то не так

- **«Сеть не принята»** — проверьте пароль и что сеть 2.4 ГГц. Лампа должна мигать. Введите Wi-Fi ещё раз.
- **«Камера выключена»** — разрешите камеру: Настройки iPhone → ЛАМПИЛАМП → Камера. Или введите 11 цифр с наклейки вручную.
- **Лампа не находится или связь обрывается** — проверьте, что включён режим разработчика и установлен профиль Bluetooth (пункт 2.6 и раздел 3), а лампа мигает.
- **Приложение перестало открываться** — через 7 дней бесплатная подписка заканчивается. Откройте iLoader, подключите iPhone и снова сделайте **«Import IPA»** с тем же файлом LampiLamp.ipa — он установится **поверх**. **Не удаляйте приложение:** иначе лампу придётся добавлять заново.
- **Ошибка входа в iLoader или Apple** — подождите 10–30 минут и сделайте одну попытку, а не много попыток подряд.